SPACE

Краткое руководство пользователя

V2.0.2

Введение

Эта краткая инструкция предназначена для настройки функций сканера (например, интерфейс, режим сканирования, звук, вибрация и прочие). Если необходимо изменить требуемые функции, просто отсканируйте соответствующий код настройки.
Все функции, отмеченные (*), указывают на значение по умолчанию (заводские настройки).

Общие настройки

Заводские настройки



Восстановить заводские настройки

Примечание: элементы, отмеченные знаком «*», соответствуют заводским параметрам и не связаны с типом интерфейса.

Интерфейс



USB-KBW



USB-COM



RS-232

Настройка типов штрихкодов



Активировать 1D-коды(*)



Деактивировать 1D-коды



Активировать 2D-коды (*)



Деактивировать 2D-коды

Режим сканирования



Ручной режим (*)



Постоянный режим



Автоматический режим

Низкая яркость при постоянном режиме сканирования



Выключить(*)



Включить

Настройка звука



Включить(*)



OFF

Настройка виброотлика



Выключить



Включить(*)

Настройка подсветки



Выключить



Включить(*)

Настройка прицеливания



Выключить



Включить(*)

Настройка USB-KBW

Настройка Alt-кодов ASCII (0-31)



ALT+Numbers включить



Выключить(*)

Настройка Alt-кодов ASCII (32-127)



ALT+Numbers включить



Выключить(*)

Вывод символов клавиатуры



Вывод оригинальных данных(*)



TXT、Excel



Word

Тип кодирования выходных данных



GBK(*)



UTF8

Настройка регистра



Конвертировать в верхний регистр



Конвертировать в нижний регистр



Чередовать регистр



Не конвертировать(*)

Настройка разделителей



Добавить CR(*)



Убрать CR



Добавить LF



Убрать LF(*)

CapsLock Настройки режима



CapsLock выключить



CapsLock включить(*)

Раскладка клавиатуры



USA(*)



Russia



French



Germany



Japan



Spain



Turkey Q

Настройка RS-232

Настройка скорости передачи данных



1200bps



2400bps



4800bps



9600bps(*)



19200bps



38400bps



57600bps



115200bps